









Zahlung mit Chip-Karte

1. **CHIP-KARTE** in das untere Kartenlesegerät einführen. Die Karte stecken lassen, bis die Transaktion abgeschlossen ist
2. Auswählen zwischen **Pago Bancomat-Maestro-Visa**
3. Mit Taste  bestätigen
4. **Geldbetrag** eintippen und mit  bestätigen
5. Kunde muß den PIN eingeben und mit  bestätigen.
6. **TRANSAZIONE ESEGUITA-ESTRARRE CARTA** abwarten

Zahlung mit Bancomatkarte



1. **Bancomatkarte** des Kunden einlesen
2. Geldbetrag eintippen und mit  bestätigen.
3. Kunde muss den PIN eingeben und mit  bestätigen.
4. **TRANSAZIONE ESEGUITA-ESTRARRE CARTA** abwarten

Zahlung mit Kreditkarte

1. **Kreditkarte** des Kunden einlesen.
2. Karteninstitut auswählen und mit  bestätigen
3. Geldbetrag eintippen und mit  bestätigen
4. Einige Karten verlangen den PIN, dieser muss vom Kunden eingegeben und mit  bestätigt werden
5. **TRANSAZIONE ESEGUITA-ESTRARRE CARTA** abwarten






Zahlung mit Multifunktionskarte

Es sind Karten, die eine doppelte Funktion haben.





1. **Multifunktionskarte** des Kunden einlesen
2. Auswählen **1 PagoBancomat** oder **2 Carta Credito**
3. Geldbetrag eintippen und mit  bestätigen
4. Kunde muss den PIN eingeben und mit  bestätigen
5. **TRANSAZIONE ESEGUITA-ESTRARRE CARTA** abwarten

Zahlung mit Kreditkarte / manuelle Eingabe

Diese Transaktion ermöglicht die Zahlung mit Kreditkarte durch Eingabe der Kreditkartennummer (**Nur Hotels und autorisierte Kunden**)





1. Taste Menu  oben links drücken
2. **CASSIERE** mit  bestätigen
3. Taste **5** drücken
4. PAN (Kartennr) eingeben und mit  bestätigen
5. Fälligkeitsdatum der Karte (MMAA) eingeben und mit  bestätigen .
6. Geldbetrag eintippen und mit  bestätigen.
7. Belegdruck **TRANSAZIONE ESEGUITA** abwarten

SCARICO MOVIMENTI


1. **CHIUSURA** durchführen oder
2. Taste Menu  oben links drücken
3. Mit der Pfeiltaste **▼GESTORE** auswählen +mit  bestätigen
4. **Password 4378** eingeben +mit  bestätigen
5. Mit der Pfeiltaste **▼SCARICO MOVIMENTI** auswählen und mit  bestätigen.
6. Belegdruck abwarten.

Abschluss + Eröffnung Kassa

Diese Transaktion dient zum korrekten Ablauf des PosTerminals. Die Eröffnung wird automatisch vom Pos Terminal durchgeführt.







1. Taste Menu  oben links drücken
2. **Cassiere** mit  bestätigen
3. **Chiusura contabile** mit  bestätigen
4. Auswählen **0-CHIUSURA**
1-TOT + CHIUSURA und  bestätigen
5. Belegdruck **TRANSAZIONE ESEGUITA** abwarten

Kopie des Belegs



1. Pfeiltaste **▼** drücken
2. Es erscheint **Ristampa Scontrino**
3. Taste Menu  oben links drücken
4. Belegdruck der Kopie abwarten.

Storno (Löschen)

ACHTUNG! Es kann immer nur die letzte erfolgreich durchgeführte Transaktion und das nur am selben Tag storniert werden!

1. Taste Menu  oben links drücken
 2. Mit der Pfeiltaste **▼ Gestore** auswählen und mit  bestätigen.
 3. **Password 4378** und mit  bestätigen.
 4. Es erscheint **Storno transazione** mit  bestätigen.
 5. **Confermi storno** mit  bestätigen.
 6. Karte des Kunden in das Lesegerät einführen und mit  bestätigen.
 7. **TRANSAZIONE ESEGUITA-ESTRARRE CARTA** abwarten
- Nach dem Storno muss **immer eine Chiusura oder eine Transaktion durchgeführt werden.**

PAYPASS

1. **Grüne Taste**  drücken
2. **Importo: Betrag eingeben** mit  bestätigen
3. **Carta cliente:** Karte über Display (Pos) legen
4. Belegdruck **Transazione eseguita** abwarten und aufbewahren.

Wichtigste Fehlermeldungen

Linea urbana assente

Die Telefonlinie ist besetzt – Operation wiederholen

Carta non abilitata




Die Karte des Kunden ist für dieses Zahlungssystem nicht zugelassen oder die Magnetspur ist defekt.

Chiamare SI – Kreditkarteninstitut anrufen



PIN errato

Der Kunde hat die falsche Geheimnummer eingegeben – Operation wiederholen




Zahlung mit Chip-Karte

1. **CHIP-KARTE** in das untere Kartenlesegerät einführen. Die Karte stecken lassen, bis die Transaktion abgeschlossen ist
2. Auswählen zwischen **Pago Bancomat-Maestro-Visa**
3. Mit Taste  bestätigen
4. **Geldbetrag** eintippen und mit  bestätigen
5. Kunde muß den PIN eingeben und mit  bestätigen.
6. **TRANSAZIONE ESEGUITA-ESTRARRE CARTA** abwarten

Zahlung mit Bancomatkarte



1. **Bancomatkarte** des Kunden einlesen
2. Geldbetrag eintippen und mit  bestätigen.
3. Kunde muss den PIN eingeben und mit  bestätigen.
4. **TRANSAZIONE ESEGUITA-ESTRARRE CARTA** abwarten

Zahlung mit Kreditkarte

1. **Kreditkarte** des Karte des Kunden einlesen.
2. Karteninstitut auswählen und mit  bestätigen
3. Geldbetrag eintippen und mit  bestätigen
4. Einige Karten verlangen den PIN, dieser muss vom Kunden eingegeben und mit  bestätigt werden
5. **TRANSAZIONE ESEGUITA-ESTRARRE CARTA** abwarten






Zahlung mit Multifunktionskarte

Es sind Karten, die eine doppelte Funktion haben.







1. **Multifunktionskarte** des Kunden einlesen
2. Auswählen **1 PagoBancomat** oder **2 Carta Credito**
3. Geldbetrag eintippen und mit  bestätigen
4. Kunde muss den PIN eingeben und mit  bestätigen
5. **TRANSAZIONE ESEGUITA-ESTRARRE CARTA** abwarten

Zahlung mit Kreditkarte / manuelle Eingabe

Diese Transaktion ermöglicht die Zahlung mit Kreditkarte durch Eingabe der Kreditkartennummer (**Nur Hotels und autorisierte Kunden**)





1. Taste Menu  oben links drücken
2. **CASSIERE** mit  bestätigen
3. Taste **5** drücken
4. PAN (Kartennr) eingeben und mit  bestätigen
5. Fälligkeitsdatum der Karte (MMAA) eingeben und mit  bestätigen.
6. Geldbetrag eintippen und mit  bestätigen.
7. Belegdruck **TRANSAZIONE ESEGUITA** abwarten

SCARICO MOVIMENTI



1. **CHIUSURA** durchführen oder
2. Taste Menu  oben links drücken
3. Mit der Pfeiltaste  **GESTORE** auswählen + mit  bestätigen
4. **Passwort 4378** eingeben + mit  bestätigen
5. Mit der Pfeiltaste  **SCARICO MOVIMENTI** auswählen und mit  bestätigen.
6. Belegdruck abwarten.

Abschluss + Eröffnung Kassa

Diese Transaktion dient zum korrekten Ablauf des PosTerminals. Die Eröffnung wird automatisch vom Pos Terminal durchgeführt.








1. Taste Menu  oben links drücken
2. **Cassiere** mit  bestätigen
3. **Chiusura contabile** mit  bestätigen
4. Auswählen **0-CHIUSURA**
1-TOT + CHIUSURA und  bestätigen
5. Belegdruck **TRANSAZIONE ESEGUITA** abwarten

Kopie des Belegs



1. Pfeiltaste  drücken
2. Es erscheint **Ristampa Scontrino**
3. Taste Menu  oben links drücken
4. Belegdruck der Kopie abwarten.

Storno (Löschen)

ACHTUNG! Es kann immer nur die letzte erfolgreich durchgeführte Transaktion und das nur am selben Tag storniert werden!

1. Taste Menu  oben links drücken
 2. Mit der Pfeiltaste  **Gestore** auswählen und mit  bestätigen.
 3. **Passwort 4378** und mit  bestätigen.
 4. Es erscheint **Storno transazione** mit  bestätigen.
 5. **Confermi storno** mit  bestätigen.
 6. Karte des Kunden in das Lesegerät einführen und mit  bestätigen.
 7. **TRANSAZIONE ESEGUITA-ESTRARRE CARTA** abwarten
- Nach dem Storno muss **immer eine Chiusura oder eine Transaktion durchgeführt werden.**

PAYPASS

1. **Grüne Taste**  drücken
2. **Importo: Betrag eingeben** mit  bestätigen
3. **Carta cliente:** Karte über Display (Pos) legen
4. Belegdruck **Transazione eseguita** abwarten und aufbewahren.

Wichtigste Fehlermeldungen

Linea urbana assente

Die Telefonlinie ist besetzt – Operation wiederholen

Carta non abilitata

Die Karte des Kunden ist für dieses Zahlungssystem nicht zugelassen oder die Magnetspur ist defekt.

Chiamare SI – Kreditkarteninstitut anrufen

PIN errato

Der Kunde hat die falsche Geheimnummer eingegeben – Operation wiederholen